

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/ambulans-swiatlo-i-dzwiek-mega-creative-552097-p-40494.html>

Ambulans światło i dźwięk Mega Creative (552097)

Cena	28,22 zł
Numer katalogowy	HST-552097
Kod producenta	552097
Kod EAN	5905523681987
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	światło i dźwięk

Opis produktu

Zalety produktu: pobudza wyobraźnię dziecka, posiada efekty dźwiękowe oraz świetlne, posiada funkcję pul&back, dzięki czemu po pchnięciu pojazdu do przodu, kontynuuje jazdę samodzielnie. Jako Dyspozytor przyjąłeś zgłoszenie o wypadku. Musisz wysłać na ratunek pokrzywdzonym wszystkie jednostki. Z Ambulansem Ratunkowym MEGA CREATIVE udzielenie pomocy to błahostka! Po naciśnięciu odpowiednich przycisków lektor wydaje komendy "Wracamy do szpitala", "Gaz do dechy, liczy się każda sekunda", "Przyjąłem zgłoszenie - jedziemy!" Zawartość zestawu: samochód ratunkowy. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.) [cm]: 15x8x6, wymiary opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 19x13x9, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,10 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,17 kg, wymaga zasilania bateriami 3 x AG13-załączono do zestawu. Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku: 3+. Pakowana w kartonik z otwartym okienkiem. W kartonie zbiorczym po 48 szt. #####DANE GPSR#####Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usunąć kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części. Kolory oraz zawartość mogą się różnić od zdjęć i ilustracji przedstawionych na opakowaniu.^