

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/banki-mydlane-55-ml-cute-wild-my-bubble-553622-p-41449.html>BRAK
ZDJĘCIA

Bańki mydlane 55 ml Cute Wild My Bubble (553622)

Cena	2,30 zł
Numer katalogowy	HST-553622
Kod producenta	553622
Kod EAN	5905523653649
StVat	23
Jm	szt
Seria	55 ml Cute Wild

Opis produktu

Zalety produktu: Bańki mydlane Cute Wild od My Bubble ucieszą nie tylko bawiące się dziecko ale i wszystkich wokół. Idealne również do wykorzystywania podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, przyjęć urodzinowych czy festynów! Pojemniczki wypełnione są specjalnym płynem do robienia baniek. Należy zamoczyć końcówkę w gotowym płynie, a po wyjęciu podmuchać. Każdy pojemniczek na zakrętce posiada girkę labirynt z kulką. Bańki o pojemności 55 ml. Wymiary/waga: wymiary produktu (wys.) [cm]: 11 cm, wymiary opakowania DISPLAY(dł. x wys. x gł.)[cm]: 23x12x23, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,07 kg, waga produktu w opakowaniu DISPLAY [kg]: 2,69 kg. Bańki przeznaczone dla dzieci w wieku: 3+. Pakowane w display po 36 szt. W kartonie po 144/288szt.####DANE GPSR####Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590.000000^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. UWAGA! Małe elementy. Ryzyko połknięcia, uduszenia, udławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. UWAGA! Płyn nie nadaje się do spożycia (niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego).W przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną. W przypadku kontaktu z oczami: chronić oczy przed kontaktem z płynem (niebezpieczeństwo podrażnienia gałki ocznej). Przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem i pokazać mu etykietę opakowania. Po każdorazowym użyciu wymyć ręce wodą z mydłem. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Uwaga! Płyn do robienia baniek może zostawiać plamy na tkaninach. Proszę zachować to opakowanie gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AA/LR6 (nie załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części. Składniki: Water APG(CAS NO. 157707-88-5) polyquaternium-7 2-Phenoxyethanol Sodium Benzoate