

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/banki-mydlane-my-bubble-532605-p-56705.html>

Bańki mydlane My Bubble (532605)

Cena	16,70 zł
Numer katalogowy	HST-532605
Kod producenta	532605
Kod EAN	5905523625097
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: Bańki mydlane od MY BUBBLE ucieszą nie tylko bawiące się dziecko ale i wszystkich wokół. Idealne również do wykorzystywania podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, przyjęć urodzinowych czy festynów. Pojemniczki dołączone do zestawu wypełnione są specjalnym płynem do robienia baniek. Końcówkę pistoletu trzeba zanurzyć w pojemniku do którego wlewa się płyn. Bańki o pojemności 50 ml. Zawartość zestawu: pistolet do baniek, pojemnik na płyn, buteleczka z płynem. Wymiary/waga: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm : 19x9x7 , wymiary opakowania dł. x wys. x gł. cm : 16x25x8, waga produktu bez opakowania kg : 0,15 kg, waga produktu w opakowaniu kg : 0,18 kg, wymaga zasilania bateriami 2 x AALR06- nie załączono do zestawu. Bańki przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 . Pakowane na blistrze. W kartonie zbiorczym po 48 szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.

Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków

48126144200

biuro euro-trade.pl CN 9503007590

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. UWAGA Małe elementy. Ryzyko połknięcia, uduszenia, udławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. UWAGA Płyn nie nadaje się do spożycia, niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego. W przypadku połknięcia: przepłukać jamę ustną. W przypadku kontaktu z oczami: chronić oczy przed kontaktem z płynem, niebezpieczeństwo podrażnienia gałki ocznej. Przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem i pokazać mu etykietę opakowania. Po każdorazowym użyciu wymyć ręce wodą z mydłem. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Uwaga Płyn do robienia baniek może zostawiać plamy na tkaninach. Proszę zachować to opakowanie gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1 usuń klappkę osłaniającą komorę baterii. 2 otwórz klappkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - . 3 zamknij klappkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AA/LR6 nie załączono. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy