

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/ciezarowka-walec-budowlany-swiatlo-i-dzwiek-mega-creative-542992-p-40490.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ciężarówka walec budowlany, światło i dźwięk Mega Creative (542992)

Cena	53,34 zł
Numer katalogowy	HST-542992
Kod producenta	542992
Kod EAN	5905523640540
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	walec budowlany, światło i dźwięk

Opis produktu

Zalety produktu: walec posiada funkcję pull&back dzięki czemu po pchnięciu pojazdu do przodu kontynuują jazdę samodzielnie, posiada ruchome elementy- obracany uchwyt z walcem, posiada efekty świetlne oraz dźwiękowe. Auto budowlane Walec to niezbędna maszyna na każdej budowie. Dzięki pojazdowi MEGA CREATIVE prace budowlane będą dużo łatwiejsze! Zawartość zestawu: Walec. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.) [cm]: 24x13x11, wymiary opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 31x17x14, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,35 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,55 kg, wymaga zasilania bateriami- 3 x AG13 załączone do zestawu. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+. Pakowany w karton z otwartym okienkiem. W kartonie zbiorczym po 12 szt.####DANE GPSR####^Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierzać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy