

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/ciezarowka-wywrotka-na-baterie-mega-creative-543866-p-46647.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Cieżarówka wywrotka na baterie Mega Creative (543866)

Cena	56,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HST-543866
Kod producenta	543866
Kod EAN	5905523663266
Jm	szt
Seria	wywrotka na baterie
Wiek w latach (od)	3
StVat	23

Opis produktu

Zalety produktu: rozwijanie wyobraźni, dziecko ma możliwość poznania jak wygląda praca na budowie, ciężarówka posiada ruchome elementy, ruchomy kiper co ułatwia załadunek i rozładunek, posiada efekty świetlne oraz dźwiękowe uruchamiane za pomocą trzech guzików znajdujących się na dachu samochodu: odpalanie silnika, klakson, cofanie samochodem. Maszyna Budowlana jest niezbędna na każdym placu Budowy. Wywrotka MEGA CREATIVE to doskonały gadżet dla każdego małego miłośnika samochodów budowlanych, z wywrotką nawet najcięższe zadania okażą się łatwizną! Zawartość zestawu: ciężarówka Wywrotka. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.)[cm]: 28x14x11, wymiar opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 35x18x13, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,40 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,57 kg, wymaga zasilania bateriami 3 x AG13- załączono do zestawu. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+. Pakowany w kartonik z okienkiem. W kartonie zbiorczym po 12/24 szt.####DANE GPSR#####Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub natychmiast zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy