

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/czolg-na-baterie-mega-creative-542782-p-43107.html>BRAK
ZDJĘCIA

Czołg na baterie Mega Creative (542782)

Cena	53,34 zł
Numer katalogowy	HST-542782
Kod producenta	542782
Kod EAN	5905523655209
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	na baterie

Opis produktu

Zalety produktu: czołg posiada możliwość obracania górną kapsułą, posiada efekty dźwiękowe- strzały oraz świetlne. Zostałeś pilnie wezwany na misję wojskową aby chronić nasz kraj! Razem z MEGA CREATIVE zasiądź w czołgu i w razie konieczności wystrzel pocisk w kierunku wroga! Zawartość zestawu: czołg. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.) [cm]: 26x9x10, wymiary opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 29x20x14 waga produktu bez opakowania [kg]: 0,118 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,29 kg, wymaga zasilania bateriami 3 x AG13- załączono do zestawu. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+. Czołg pakowany w otwarty kartonik. W kartonie po 24szt.###DANE GPSR####Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy