

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/kombajn-na-baterie-mega-creative-544865-p-46142.html>



Kombajn na baterie Mega Creative (544865)

Cena	54,04 zł
Numer katalogowy	HST-544865
Kod producenta	544865
Kod EAN	5905523667714
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	na baterie

Opis produktu

Zalety produktu: Kombajn MEGA CREATIVE to bardzo pożyteczna maszyna rolnicza. Dzięki niemu, każde zadanie na Gospodarstwie Rolnym wykonasz z łatwością! Cechy niezwykle istotne dla małych rolników, które posiada Kombajn to ruchome elementy oraz funkcje, które imitują pracę prawdziwych maszyn rolniczych! Produkt wykonany z plastiku, posiada ruchome elementy. Zawartość zestawu: kombajn. Występuje w dwóch wersjach. Wydaje efekty świetlne oraz dźwiękowe. Wymiary opakowania (dł. wys. gł.) [cm]: 24x22x12. Waga opakowania{kg.} 0,42 kg. Waga produktu{kg} 0,35 kg. Wymiary produktu(dł. x wys. x gł.){cm} 30x13x17 . Przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+. Wymaga zasilania bateriami 3x AGLR44-załączone do zestawu. Pakowany w kartonik z okienkiem. W kartonie po 18/36szt.####DANE GPSR####^Euro-Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBE DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączone). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy