

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/mata-dla-malucha-smily-play-do-tanczenia-002507-p-108141.html>

Mata dla malucha Smily Play do tańczenia (002507)



Cena	123,60 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie
Numer katalogowy	HST-002507
Kod producenta	002507
Kod EAN	4895038525078
ilość lat (od)	1
Seria	do tańczenia
Jm	szt

Opis produktu

Mata do tańczenia w skrócie:

- pozwala maluchowi nagrywać własne melodie,
- posiada pełną gamę dźwięków,
- dziecko może wygrywać melodie za pomocą 6 instrumentów muzycznych (fortepian, gitara, harfa, altówka, trąbka, dzwonki),
- do stworzonej muzyki można dodać 4 odgłosy zwierząt (kotek, piesek, żabka, ptaszek),
- zawiera 6 gotowych melodii,
- ma duże wymiary: 130 cm x 40 cm,
- posiada przycisk Demo, który prezentuje możliwości zabawki,
- dysponuje regulacją głośności,
- zabawka miga światłkami, zachęcając do ruchu.

Nagrywająca mata do tańczenia Smily Play

Wesołe dźwięki i radosne melodie, które zachęcają brzdąca do pływania? Poznaj Nagrywającą matę do tańczenia Smily Play, dzięki której Twoja pociecha pozna fascynujący świat muzyki. Wystarczy ją włączyć, aby rozpocząć zabawę!

Mata muzyczna posiada klawisze, po naciśnięciu których odgrywa pełną gamę dźwięków. Znajdują się na niej też specjalne przyciski, dzięki którym maluch może wygrywać melodie na 6 różnych instrumentach, a także klawisze z odgłosami 4 przyjacielskich zwierzątek. Duże rozmiary maty do tańczenia (aż 130 cm długości i 40 cm szerokości) sprawiają, że dziecko może aktywować dźwięki w dowolny sposób nie tylko rączką, ale także stojąc, biegając i tańcząc! Dzięki temu muzyczna mata Smily Play doskonale wpływa na koordynację ruchową malucha i pomaga rozwijać mu dużą motorykę, a wszystko podczas świetnej zabawy w krainie wesołych melodii. Ponadto rozwija zmysły dotyku i słuchu, a także kształci poczucie rytmu.

Mata muzyczna dla dzieci Smily Play odgrywa również 6 różnych, gotowych rytmów oraz pozwala maluchowi nagrywać własne mini kompozycje. Wystarczy wcisnąć przycisk Record, aby zabawka zapamiętała melodię, a następnie odtwarzała ją podczas tanecznej zabawy. Mata taneczna nie zapamiętuje nagranych dźwięków po wyłączeniu, dlatego ponowne jej włączenie pozwala rozpocząć zabawę od nowa.

Zabawka wykonana w całości z bezpiecznych materiałów. Odpowiednia dla dzieci od 2 roku życia. Wymaga 3 baterii AA 1,5 V, których nie dołączono do zestawu.

Przedział wiekowy: 24-36 mies., powyżej 36 mies.