

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samochod-auto-ciezarowe-mega-creative-54354419555-p-46172.html>BRAK
ZDJĘCIA

Samochód AUTO CIEZAROWE Mega Creative (54354419555)

Cena	16,84 zł
Numer katalogowy	HST-54354419555
Kod producenta	54354419555
Kod EAN	5905523642452
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: rozwijanie wyobraźni, dziecko ma możliwość poznania jak wygląda praca kierowcy, ciężarówka posiada ruchome elementy, posiada efekty świetlne oraz dźwiękowe uruchamiane za pomocą guziczka znajdującego się na dachu samochodu. Ciężarówka MEGA CREATIVE to doskonały gadżet dla każdego małego miłośnika samochodów ciężarowych. Zawartość zestawu: ciężarówka. Zabawka wykonana z plastiku. Występuje w dwóch wersjach: cysterna, śmieciarka. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm : 13x7x7, wymiar opakowania dł. x wys. x gł. cm : 14x11x8, waga produktu bez opakowania kg : 0,08 kg, waga produktu w opakowaniu kg : 0,13 kg, wymaga zasilania bateriami AG13-załączono do zestawu. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku: 3 . Pakowany w otwarty kartonik. W kartonie zbiorczym po 96/192 szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.

Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków

48126144200

biuro euro-trade.pl CN 9503009590

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1 usunąć kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2 otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - . 3 zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG3 załączono . Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy