

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samochod-mega-creative-570822-p-57757.html>

Samochód Mega Creative (570822)

Cena	149,23 zł
Numer katalogowy	HST-570822
Kod producenta	570822
Kod EAN	5907414107866
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: pojazd posiada ruchome elementy, posiada funkcję pull&back dzięki czemu po pchnięciu pojazdu do przodu kontynuuję jazdę samodzielnie, ciężarówka posiada efekty świetlne oraz dźwiękowe, otwierane drzwi kabiny. Maszyna Budowlana jest niezbędna na każdym placu Budowy. Z Koparką MEGA CREATIVE nawet najcięższe zadania okażą się łatwizną Koparka posiada ruchome ramię oraz łyżkę. Zawartość zestawu: Auto ciężarowe z lawetą, Koparka. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm : ciężarówka-38x18x15, koparka-30x22x15, wymiary opakowania dł. x wys. x gł. cm : 48x34x18, waga produktu bez opakowania kg : 1,21 kg, waga produktu w opakowaniu kg : 1,78 kg, wymaga zasilania bateriami 3 x AAALR03- nie załączono do zestawu. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku:3 . Pakowany w kartonik z otwartym okienkiem. W kartonie zbiorczym po 12 szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.
Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków
48126144200
biuro euro-trade.pl CN 9503007000

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1 usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2 otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - . 3 zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AAA/LR03 nie załączono . Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy