

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samochod-mega-creative-570829-p-57755.html>

Samochód Mega Creative (570829)

Cena	31,25 zł
Numer katalogowy	HST-570829
Kod producenta	570829
Kod EAN	5907414109525
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: Auto ciężarowe na baterie Cysterna MEGA CREATIVE to interaktywna zabawka, która przenosi małych kierowców w świat realistycznego transportu. Wyposażone w efekty świetlne i dźwiękowe, zapewnia pełną zabawę oraz rozwija wyobraźnię i zdolności manualne, posiada funkcję pull&back. Z tym autem cysterna każda zabawa w domu lub piaskownicy zamieni się w ekscytującą przygodę transportową. Cechy produktu: trwałe i odporne na uszkodzenia, idealne do zabawy w domu i na podwórku, dla każdego małego fana samochodów ciężarowych. Całość wykonana z plastiku. Zawartość zestawu: auto Cysterna. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm 21x12x8 waga produktu kg. 0,20kg. Wymiary opakowania dł. x wys. x gł. cm 26x15x9, waga produktu w opakowaniu kg. 0,32kg. Wymaga zasilania bateriami -. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3+. Pakowany w karton z okienkiem. Pakowanie zbiorcze 24/48szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.
Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków
48126144200
biuro euro-trade.pl CN 9503009590

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1. usunąć kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2. otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - +. 3. zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 załączono. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy