

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samochod-mega-creative-571210-p-57756.html>

Samochód Mega Creative (571210)

Cena	32,67 zł
Numer katalogowy	HST-571210
Kod producenta	571210
Kod EAN	5907414401001
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: ciężarówka posiada bale drzewa na przyczepie, posiada ruchome elementy posiada efekty świetlne i dźwiękowe oraz funkcję pull&back dzięki czemu po pchnięciu pojazdu do przodu kontynuują jazdę samodzielnie. Pozwól swojemu dziecku stać się prawdziwym kierowcą ciężarówki. Auto ciężarowe MEGA CREATIVE to idealny pomysł na wspaniałą zabawę z przyjaciółmi. Zawartość zestawu: ciężarówka. Zabawka wykonana z plastiku. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm : 22x12x7, wymiary opakowania dł. x wys. x gł. cm : 27x17x10, waga produktu bez opakowania kg : 0,20 kg waga produktu w opakowaniu kg : 0,33 kg, Wymaga zasilania bateriami 3 x AG13- załączono do zestawu. Przeznaczony dla dzieci w wieku: 3 . Produkt pakowany w przezroczysty kartonik. W kartonie zbiorczym po 60 szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.

Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków

48126144200

biuro euro-trade.pl CN 9503009590

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1. usunąć klapkę osłaniającą komorę baterii. 2. otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - . 3. zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 załączono . Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy