

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samochod-policyjny-swiatlo-i-dzwiek-mega-creative-552098-p-40496.html>



Samochód policyjny światło i dźwięk Mega Creative (552098)

Cena	30,25 zł
Numer katalogowy	HST-552098
Kod producenta	552098
Kod EAN	5905523681970
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	światło i dźwięk

Opis produktu

Zalety produktu: Policja 997 to model nowoczesnego pojazdu z serii Moje Miasto. Posiadający szereg możliwości i efektów pozwalających na różnorodną i rozwijającą zabawę. Po naciśnięciu na jeden z trzech guzików umieszczonych na dachu wozu uruchomimy funkcje świetlne i dźwiękowe - frazy wypowiedane przez lektora w języku polskim: odgłos poślizgu, ucieczki. Nie zatrzymał się! Za nim! Odgłos połączenia radiowego: Centrala, centrala! Zgłaszam pościg. Potrzebne wsparcie! Odgłosy hamowania, biegu, Mamy go! Podaj kajdanki! Do aresztu z nim! Zawartość zestawu: wóz policyjny. Zabawka wykonana z plastiku i gumy. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.) [cm]: 17x5x7, wymiary opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 21x11x8, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,08 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,15 kg, pojazd wymaga zasilania bateriami 3 x AG13- załączono do zestawu. Zabawka przeznaczona dla dzieci wieku: 3+. Produkt pakowany w otwarty kartonik. W kartonie po 48 szt.###DANE GPSR####^Euro- Trade Sp. Z o.o. Sp.K.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13/LR44 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części. Kolory oraz zawartość mogą się różnić od zdjęć i ilustracji prze