

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/samolot-swiatlo-i-dzwiek-mega-creative-572395-p-50449.html>



Samolot światło i dźwięk Mega Creative (572395)

Cena	12,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HST-572395
Kod producenta	572395
Kod EAN	5907414305125
Wiek w latach (od)	3
StVat	23
Jm	szt
Seria	światło i dźwięk

Opis produktu

Zalety produktu: Samolot Światło/Dźwięk MEGA CREATIVE. Rozwiń wyobraźnię i baw się w wielkim stylu dzięki naszemu interaktywnemu samolotowi! Ta dynamiczna zabawka łączy efekty świetlne i dźwiękowe, które wprowadzają dzieci w świat emocjonujących lotów i przygód. Efekty świetlne i dźwiękowe, realistyczne odgłosy startu i lądowania oraz migające światła przyciągną uwagę każdego malucha. Bezpieczna zabawa, wykonany z trwałych i nietoksycznych materiałów, odpowiedni dla dzieci. Rozwój wyobraźni, idealny do odgrywania scenek i kreatywnej zabawy w podróże powietrzne. Zabawka „Samolot Światło/Dźwięk” to doskonały pomysł na prezent, który przyniesie radość i wciągnie w świat ekscytujących przygód! Produkt wykonany z plastiku. Zawartość zestawu: samolot. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.) [cm]:41x11x37, wymiary opakowania (dł. x wys. gł.) [cm]:16x47x5, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,11 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,12 kg, nie wymaga zasilania bateriami. Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku: 3+. Pakowana w folii z zawieszką. Pakowanie zbiorcze karton 90/180szt.####DANE GPSR####^Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590.000000^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG10/LR54 (załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy