

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/zestaw-kreatywny-dla-dzieci-projekt-plusz-deserki-zestaw-z-elektronicznym-aerografem-epee-ep60697-p-54527.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zestaw kreatywny dla dzieci Projekt plusz DESERKI – Zestaw z elektronicznym aerografem Epee (EP60697)

Cena	86,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HST-EP60697
Kod producenta	EP60697
Kod EAN	5905896606983
Wiek w latach (od)	6
Kolekcja	Projekt plusz
StVat	23
Jm	szt
Seria	DESERKI - Zestaw z elektronicznym aerografem

Opis produktu

Projekt Plusz – DESERKI – Zestaw z elektronicznym aerografem Projekt Plusz to jedyna w swoim rodzaju linia pluszaków, które możesz dekorować bez końca! Dzięki dołączonemu aerografowi nadasz swoim Deserkom unikalny wygląd, a gdy najdzie Cię ochota na zmiany – możesz je po prostu wyprać i zacząć całą zabawę od nowa! **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Zalecany nadzór osoby dorosłej. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie jego elementy. Nie wkładać do ust – zabawka zawiera włosy. Uważać na gumki, które mogą być zagrożeniem dla palców dzieci. Nigdy nie wolno kierować dyszy aerografu w stronę oczu, ust lub ciała. Markerów nie należy używać na skórze. Po skończonej zabawie należy umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się objawów alergii należy skonsultować się z lekarzem. Produkt nie do spożycia! Trzymać z dala od zwierząt. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Wyprodukowano w Chinach. Produkt wymaga 2 baterii AA 1,5V (niezawarte w zestawie). Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu ujęto w instrukcji. **UWAGA:**

- Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
- Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.
- Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.
- Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spiecia.
- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych. W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy. Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarna kreska u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r.i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.