

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/zestaw-pieknosci-do-wlosow-mega-creative-571701-p-47292.html>

Zestaw piękności do włosów Mega Creative (571701)

Cena	75,79 zł
Numer katalogowy	HST-571701
Kod producenta	571701
Kod EAN	5907414101550
Jm	szt
Seria	do włosów
Wiek w latach (od)	3
StVat	23

Opis produktu

Zalety produktu: rozwija kreatywność dziecka, dziecko może poczuć się jak mała Księżniczka. Zestaw Piękności to podstawowa pozycja w kolekcji zabawek każdej dziewczynki, wchodzącej coraz większymi krokami w życie. Akcesoria MEGA CREATIVE wydobędą z niej prawdziwą młodą damę! Zawartość zestawu: suszarka do włosów + akcesoria, prostownica do włosów + akcesoria, szczotka do włosów, 2x nożyczki, 2x wałki do włosów, 2x klamry do włosów, 1x spray do włosów, 1x opaska do włosów. Wszystkie produkty wykonane z plastiku i są imitacją prawdziwych. Wymiary/waga/baterie: wymiar opakowania (dł. x wys. x gł.) [cm]: 48x34x7, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,76 kg, wymiar produktu (dł. x wys. x gł.) (cm) suszarka 9x22x5, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,40 kg, Wymaga zasilania bateriami -5xAAA LR03- nie załączonymi do zestawu. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+ . Zestaw pakowany w kartonik z okienkiem. W kartonie zbiorczym po 12/24 szt.####DANE GPSR####^Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503007000.000000^Ostrzeżenia! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 5 baterii AAA/LR03 (nie załączono). Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.^Nie dotyczy