

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/zestaw-plastyczny-mega-creative-544636-p-46147.html>

Zestaw plastyczny Mega Creative (544636)

Cena	42,23 zł
Numer katalogowy	HST-544636
Kod producenta	544636
Kod EAN	5905523645972
StVat	23
Jm	szt

Opis produktu

Zalety produktu: pobudza i rozwija wyobraźnię dziecka, zdolności manualne, kreatywność oraz wymyślanie nowych idei, koncepcji lub skojarzeń, nauka rysowania to tylko niektóre z cech tego projektora. Projektor do rysowania posiada efekty świetlne. Stolik projektor MEGA CREATIVE może uprzyjemnić Twojemu dziecku wspólną zabawę z rodzeństwem, przyjaciółmi a także umili wam wspólnie spędzony czas, jeśli tylko skusisz się na wspólną zabawę ze swoją pociechą. Zawartość zestawu: Stolik projektor, 12szt. pisakami kolorów, rzutnik z szablonami do wyświetlania, notes,. Zabawka wykonana z plastiku i papieru. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu dł. x wys. x gł. cm :19x28x15, wymiary opakowania dł. x wys. x gł. cm : 30x36x7, waga produktu bez opakowania kg : 0,36 kg, waga produktu w opakowaniu kg : 0,23 kg, wymaga zasilania bateriami 3x AAALR03- Nie-załączono do zestawu. Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku: 3 . Projektor pakowany w kartonik z okienkiem. W kartonie zbiorczym po 48 szt.

DANE GPSR

Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.
Władysława Łokietka 155 31-263 Kraków
48126144200
biuro euro-trade.pl CN 9503007000

Ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1 usunąć kłapkę osłaniającą komorę baterii. 2 otwórz kłapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości oraz - . 3 zamknij kłapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AAA nie załączono . Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierzać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części.

Nie dotyczy