

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/grzechotka-jabluszko-bam-bam-568996-p-47162.html>



Grzechotka jabłuszko Bam Bam (568996)

Cena	24,64 zł
Numer katalogowy	HST-568996
Kod producenta	568996
Kod EAN	5905523639674
Wiek w latach (od)	0
StVat	23
Jm	szt
Seria	jabluszko

Opis produktu

Zalety produktu: Grzechotka Jabłuszko BAM BAM. Urocza Grzechotka Jabłuszko to idealna pierwsza zabawka dla maluszka. Jej lekka, poręczna forma ułatwia chwytanie, a delikatne grzechotanie przy każdym ruchu rozwija zmysł słuchu i zachęca do zabawy maluszka. Kolorowe elementy i przyjazny kształt przyciągają uwagę dziecka, wspierając jego rozwój już od pierwszych miesięcy. Zabawka rozwija motorykę małą i koordynację ręką–oko, stymuluje słuch i wzrok, zachęca do chwytania i potrząsania, wspiera naukę przyczynowo–skutkową. Cechy produktu: lekka, bezpieczna i łatwa do trzymania, kolorowy design w kształcie jabłuszka, przyjemny dźwięk grzechotki, wykonana z trwałych, nietoksycznych materiałów. Grzechotka Jabłuszko to doskonały wybór na pierwszą zabawkę – prosta, bezpieczna i rozwijająca, a przy tym zawsze wywołuje uśmiech na twarzy maluszka. Wymiary/waga/baterie: wymiary produktu (dł. x wys. x gł.)[cm]: 13x11x13, wymiary opakowania (dł. x wys. x gł.)[cm]: 15x14x12, waga produktu bez opakowania [kg]: 0,06 kg, waga produktu w opakowaniu [kg]: 0,12 kg, nie wymaga zasilania bateriami. Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku: 0m+. Pakowana w otwarty kartonik####DANE GPSR####^Euro-Trade sp. z o.o. sp. k.^Władysława Łokietka^155^31-263^Kraków^48126144200^biuro@euro-trade.pl^CN^9503009590.000000^WAŻNE: Przed podaniem zabawki dziecku zawsze sprawdzać jej stan. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia. Rekomendowane dla dzieci 0m+ ze względu na dostosowanie zabawki do poziomu rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka. Zaleca się nadzór - opiekę osoby dorosłej podczas zabawy dziecka. Ostrzeżenia! Usuń wszystkie elementy opakowania przed podaniem zabawki dziecku. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. Kolory i zawartość mogą się różnić od przedstawionego wzoru. Instrukcja czyszczenia: Wytrzyj czystą i wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia. Zmywalna wyłącznie wierzchnia powierzchnia zabawki. Nie zanurzać zabawki w wodzie.^Nie dotyczy