

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/ozdoba-swiateczna-swiateczne-domki-diy-z-lampkami-led-i-markerem-arpex-bp7320-p-47504.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ozdoba świąteczna Świąteczne domki DIY (z lampkami LED i markerem) Arpex (BP7320)

Cena	11,95 zł
Numer katalogowy	HST-BP7320
Kod producenta	BP7320
Kod EAN	5902934247320
StVat	23
Jm	szt
Seria	Świąteczne domki DIY (z lampkami LED i markerem)

Opis produktu

Świąteczne domki DIY (z lampkami LED i markerem) to kreatywny zestaw do samodzielnego stworzenia magicznego zimowego miasteczka. W komplecie znajdują się arkusze z elementami do składania, biały marker do ozdabiania detali i tworzenia efektu śniegu, a także lampki LED na druciku, które pięknie rozświetlą wnętrza domków. Dzięki dołączonemu pergaminowi okna nabierają realistycznego wyglądu, tworząc nastrojową dekorację świąteczną. Cechy produktu: - Wymiary opakowania: 21 x 29,7 cm. - Zawartość: arkusze z elementami do złożenia domków i dekoracji. - Dodatki: biały marker, pergamin, lampki LED na druciku. - Motyw: zimowe domki w klimacie bożonarodzeniowym. - Przeznaczenie: zabawa dla starszych dzieci i dorosłych. Zastosowanie: - Tworzenie klimatycznej dekoracji świątecznej w domu. - Kreatywna zabawa i ćwiczenie precyzji manualnej. - Ozdoba stołu, półki lub parapetu. - Pomysł na świąteczny prezent DIY. - Idealny zestaw do rodzinnych przygotowań do świąt. Ten zestaw to nie tylko dekoracja, ale także świetna okazja do twórczej zabawy, która pozwoli poczuć magię świąt i stworzyć własne, wyjątkowe zimowe miasteczko. Specyfikacja: - Wymiary opakowania: 21 x 29,7 cm. - Ilość: 1 komplet. - Zawartość: arkusze z elementami, biały marker, pergamin, lampki LED. Ostrzeżenie. Trzymać z dala od ognia. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Zasilanie: 2 baterie AA (brak w zestawie). Produkt posiada przełącznik włącz/wyłącz. Instrukcja znajduje się w opakowaniu. Ostrzeżenie. Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na zawartość małych elementów, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte. Przed podaniem dzieciom do zabawy usunąć opakowanie. Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci.