

Link do produktu: <https://gierlik.com.pl/zabawka-dzwiekowa-fisher-price-tanczacy-robot-dj-hnd41-p-122628.html>

Zabawka dźwiękowa Fisher Price Tańczący robot DJ (HND41)

Cena	270,95 zł
Dostępność	Produkt z niskim stanem magazynowym
Numer katalogowy	HST-HND41
Kod producenta	HND41
Kod EAN	00194735137916
ilość lat (od)	0,75 (9m)
Seria	Tańczący robot DJ
Jm	szt

Opis produktu

Zorganizuj imprezę taneczną dla swojego malucha z muzyczną zabawką edukacyjną Taneczny DJ od Fisher-Price®! Gdy dziecko naciska przyciski, interaktywny przyjaciel do tańca „ożywa” dzięki kolorowym światełkom i ponad 75 dźwiękowym aktywacjom, na które składają się odgłosy, melodie, piosenki, i wypowiedzi wprowadzające malucha w świat literek, liczenia, kolorów i nie tylko! Ta muzyczna zabawka ma specjalną miękką sprężynę – Taneczny DJ wesoło podskakuje, zapraszając do aktywnej zabawy! Dzięki 3 poziomom nauki Taneczny DJ zachęca szkraby do tańca, skakania i wesołej nauki. A to nie wszystko! Taneczny DJ ma też funkcję nagrywania – powiedz coś, a on to powtórzy, przerabiając na krótką, zabawną piosenkę! Taneczny DJ posiada trzy poziomy zabawy i nauki Poziom 1 — Odkrywaj (9M +): Gdy dziecko siada do zabawy, wesołe piosenki i wypowiedzi wprowadzają alfabet, kolory i cyfry. Poziom 2 — Zachęć (12 mln +): alfabet Boppin i liczenie piosenek, a także zabawne wypowiedzi sprawia, że Twój maluch będzie podekscytowany podskakiwaniem ze znajomym DJ-em. Poziom 3 — Udawaj (18M +): Gdy impreza trwa, maluch może tańczyć i śpiewać do pomysłowych piosenek i wypowiedzi